

Composição e Características Gerais

A enzima líquida BIOTECZYME COLOR JUICE é uma nova preparação desenvolvida especificamente para utilização em altas temperaturas. Esta preparação contém atividades pectolíticas e hemicelulásicas resistentes a temperaturas superiores a 70°C, que são capazes de romper a estrutura celular da uva, o que conduz à formação de uma solução com menor viscosidade. A baixa viscosidade é importante para a obtenção de uma extração polifenólica equilibrada e também para favorecer processos de clarificação. Esta preparação também contém um bom equilíbrio entre as atividades pectinesterase e poligalacturonase, as quais permitem obter maior rendimento e melhorar, posteriormente, a filtrabilidade do mosto e dos vinhos resultantes.

Aplicação

Adicionar diretamente nas uvas e, quando necessário, uma segunda vez no tanque.

Dose e Forma de Uso

2-5 ml/100Kg nas uvas inteiras ou prensadas
2-4 ml/hL no mosto

As doses podem variar de acordo com a casta, colheita, pH, temperatura, duração do tratamento e com os processos e tecnologias de vinificação. O produto pode ser utilizado tal como é fornecido ou diluído 10 vezes. Deve-se garantir uma distribuição uniforme da enzima sobre as uvas a tratar.

Embalagem e Armazenamento

Embalagem de 1 kg, 5 kg e 25 Kg

Embalagem fechada: conservar o produto protegido da luz, da umidade; evitar oscilações bruscas de temperatura; nestas condições, a atividade manter-se-á estável durante dois anos após a produção.

Embalagem aberta: Selar cuidadosamente e conservar em geladeira; utilizar no prazo de 1 ano.

Informações Gerais

Qualquer informação adicional não indicada neste documento será fornecida mediante pedido. O produto está de acordo com Codex Oenologique International 2015. Produto aprovado para ser utilizado em enologia, sob supervisão profissional. As informações acima são baseadas em nosso conhecimento atual. São dadas sem compromisso ou garantia por nós na medida em que a sua utilização está além do nosso controle. Esta informação não dispensa o usuário do cumprimento de medidas legislativas e de segurança no local.

